

Návod na montáž kolejnice Sevilla:

1, máme připravenou kolejnici, montážní vruty a hmoždinky, stropní úchyty.



2, Vyvrtáme díry na hmoždinky, vložíme hmoždinky a pomocí vrutu přišroubujeme stropní úchyt.

Stropní úchyt natočíme tak, aby nízký zobáček mířil směrem do místnosti a zadní vyvýšená hrana stropního úchyty byla směrem k oknu.



3, stropní úchyty musím mít v rovině a montuji je co cca 70 cm.



4, Kolejnici si připravím tak, aby hladká přední strana byla směrem do místnosti, a zadní strana s hranou (výstupkem) byla směrem k oknu. Kolejnici nakloním tak aby se středová drážka kolejnice zachytila za zobáček montážního úchytu.



5, Po zachycení do zobáčku zacvaknu do zadní strany stropního úchytu. Zacvaknu jen zlehka aby se kolejnice zachytila v prvním žlábkku stropního úchytu. Díky tomu že jsem zachytil zadní hranu profilu jen v prvním žlábkku stropního úchytu, jsem schopen stejným způsobem zachytit všechny stropní úchyty (s kolejnicí se lépe pracuje).



6, Jakmile mám kolejnici zachycenou do všech stropních úchytů, docvaknu silou všechny stropní úchyty do druhého žlábkku stropního úchytu a mám hotovo.

